

Salon Ambience

MADE IN ITALY




ICONWASH

WU/180

WU/181



Rimuovere lo sportello in plastica posteriore
Remove the plastic back cover



Rimuovere il vassoio in plastica sotto-lavabo
Remove the plastic tray under the sink



Rimuovere ed eliminare il sostegno rettangolare in legno
Remove and discard the rectangular wooden support



Accostare ed accoppiare i due lavaggi
Align and join the two washunits



Con l'aiuto di un punteruolo inserire le viti di accoppiamento
With the help of a scratch awl insert the coupling screws



Togliere la carta protettiva dell'adesivo prima di fissare il sotto-lavabo
Remove protective paper of the adhesive before fixing under the sink

